

FISA TEHNICA

Semimasca de protectie respiratorie, tip cupa cu supapa

Model	Clasificare EN 149+A1	Supapa de expiratie
8D26	FFP1 NR D	Cu supapa
8D27	FFP2 NR D	Cu supapa
8D28	FFP2 NR D cu filtru carbon activ	Cu supapa
8D29	FFP3 NR D	Cu supapa



Domeniu de utilizare:

Semimastile de protectie respiratorie sunt destinate a fi utilizate in aplicatiile care implica praf fin non-toxic si fibre.

Descriere:

Semimastile de protectie respiratorie cu supapă de expiratie asigura protectie impotriva particulelor. Sunt limitate la utilizarea pentru un singur schimb și respecta cerințele opționale de colmatare. Model proiectat fara metal si spuma – prietenoase cu mediul inconjurator. Benzile elastice în formă de buclă oferă o modalitate convenabilă de reglare individuală în timpul echipării și dez echipării. Zona nasului pre-modelată moale asigură o potrivire excelentă pentru diferite dimensiuni faciale, chiar si impreuna cu ochelari de protectie sau de vedere. Marginile flansate asigura o etansare sigura si o adaptare usoara la trasaturile faciale ale majoritatii utilizatorilor, conferind utilizatorului un nivel ridicat de confort.

Standarde:

Evaluarea conformității cu Regulamentul 2016/425 "Echipamente de protecție individuala" a fost efectuată ținând cont de prevederile standardului european EN 149: 2001 + A1: 2009 "Aparate de protecție respiratorie. Semimasti filtrante împotriva particulelor. Cerinte, incercari, marcare".

Organism notificat: 0086 (pentru Certificare de tip EU) BSI Group - Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom.

Organism notificat: 0194 (pentru controlul productiei) INSPEC International Ltd. – 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom.

Aplicatii:

Aceste semimasti de protectie respiratorie pot fi utilizate in mediile in care exista concentratii de particule solide si lichide non-volatile pana la urmatoarele niveluri maxime:

Model	Clasificare EN 149+A1	Supapa de expiratie	Factor nominal de protectie (NPF)*
8D26	FFP1 NR D	Cu supapa	4 x VLA
8D27	FFP2 NR D	Cu supapa	12 x VLA
8D28	FFP2 NR D	Cu supapa	12 x VLA
8D29	FFP3 NR D	Cu supapa	50 x VLA

NR – ne-reutilizabila – se utilizeaza pe un singur schimb – maximum 8 ore de utilizare

D – intruneste cerintele referitoare la rezistenta la colmatare

VLA – valoarea limita admisa de expunere

*rezultat in conditii de laborator

- FFP1** – prelucrarea lemnului, constructii si intretinere
- FFP2** – prelucrarea metalelor, minerit, cariere de piatra
- FFP3** – vopisire prin pilverizare, manipulare azbest, lucrari de tencuire

Transport si depozitare:

Semimastile de protectie respiratorie au o durata de valabilitate de 3 ani. Termenul de expirare este marcat pe ambalajul produsului. Inainte de utilizare, verificati ca produsul sa fie in termen de valabilitate. Produsul trebuie depozitat intr-un mediu curat si uscat, la temperaturi cuprinse intre - 30°C si +60°C si o umiditate relativa maxima de 75%. Utilizati ambalajul furnizat pentru a depozita si pentru a transporta produsul.

Protectia respiratorie este eficienta numai in cazul in care masca este selectata corect, echipata si purtata pe intreaga durata in care utilizatorul este expus la pericole.

Instructiuni de utilizare:



Pasul 1

Țineți semimasca în mână precum în poza alăturată, cu lamela nazală la vârful degetelor și lasați benzile de fixare să atârne liber sub mână.



Pasul 2

Apasați ferm masca pe fata cu lamela nazala pozitionata pe partea superioara a nasului



Pasul 3

Intindeti si pozitionati banda elastica superioara pe crestetul capului. Intindeti banda elastica inferioara pe deasupra capului si pozitionati-o sub urechi.



Pasul 4

Folosind ambele mâini, modelați lamela pe forma nasului dvs.



Pasul 5

Pentru a verifica dacă se potrivește vă rugăm efectuați următorii pași:

- Așezați ambele mâini deasupra măștii cu grijă, fără a schimba poziția ei
- Respirați viguros

Dacă pătrunde aer pe la margini în timpul respirației, repositionați sau ajustați benzile. Dacă după repositionare și ajustare simțiți scurgeri semnificative de aer în continuare, atunci această semimasca nu vă este potrivită și va recomandăm să alegeți alt model din gama noastră.

**Avertizari inainte de utilizare:**

- Este esențial să alegeți o semimasca adecvată pentru a vă proteja sănătatea. Înainte de utilizarea produsului, consultați un specialist în siguranță personală care să vă determine produsul potrivit pentru aplicația dvs. de la locul de muncă.
- Înainte de a utiliza orice echipament de protecție respiratorie, utilizatorul TREBUIE să fie instruit corespunzător. Utilizatorul trebuie să verifice semimasca înainte de fiecare utilizare, pentru a se asigura că este în condiții bune - curată, nedeteriorată, banda de fixare pe cap nu este deteriorată, etc.
- Acest produs nu protejează utilizatorul împotriva gazelor, vaporilor sau ceții formate din lichide care produc vapori și gaze nocive.
- A nu se utiliza în operațiuni de sablare.
- Acest produs nu furnizează oxigen. Folosiți semimasca numai în zone bine-ventilate, cu suficient oxigen pentru a susține viața (cel puțin 19.5%).
- A nu se utiliza în cazul în care substanțele contaminante și concentrația sunt necunoscute sau periculoase pentru viață și sănătate.
- Părăsiți imediat zona de lucru dacă: a) respirația devine dificilă; b) simțiți amețeli sau altă suferință; c) semimasca se deteriorează; d) apare o urgență.
- Dacă utilizatorul resimte o afecțiune sau disconfort, se recomandă consultarea unui medic specialist pentru a determina dacă utilizarea este adecvată.
- Părul facial și anumite caracteristici faciale împiedică utilizarea eficientă a produsului.
- Înlocuiți semimasca dacă rezistența la respirație devine excesivă datorită încărcării filtrului cu praf, sau după maximum 8 ore de utilizare.
- Neacordarea atenției la avertizările și instrucțiunile de utilizare a semimastii pot cauza boli grave sau afecțiuni permanente.
- Echipamentul nu se consideră a fi sursă de aprindere, însă nu trebuie utilizat în atmosferă cu potențial exploziv, deoarece concentrația agenților contaminanți în intervalul normal de flamabilitate va depăși limitele din ghidul de selecție.
- Depozitați semimasca în recipiente sigilate, departe de zonele contaminate, când nu este în uz.
- A se păstra în ambalajul original pe timpul transportului
- Va rugăm să vă asigurați că masca vă este potrivită, înainte de a intra în mediul de lucru.

TÂRGU MURES
office@renania.roBUCURESTI
bucuresti@renania.roTIMISOARA
timisoara@renania.roIASI
iasi@renania.roBRASOV
brasov@renania.ro

+40 265 264 817